



**To fold up your Cubelite the procedure is as follows:**

1. Push one corner diagonally into its opposite corner, creating a right angle.
2. Fold the right angle flat to create a rounded square shape.
3. Hold the rounded square so that it creates a diamond shape. and hold it in against your waist.
4. Bounce it gently allowing the shape to warp slightly under it's own weight.
5. As it bounces keep hold of the cube and take your right hand across to the middle of your waist.
6. Then take you left hand across to the same position.
7. The cube should now be in a figure of eight shape. Lift the bottom circle of the eight up to meet with the top circle of the eight.
8. The cube is now folded.
9. Place inside the blue circular carry case.

**NOTE:**

- A. Do not fight against the sprung steel. If it requires a lot of force then it is being folded incorrectly. It should work with you if it is folded correctly.
- B. If you are using a 4ft Cubelite remember to unzip it on the top and bottom before folding.

**To fold up your reflector follow points 3 - 8 as above.**



## sistema Cubelite con el siguiente procedimiento:

1. Apretar en un ángulo desplazándolo diagonalmente hacia el ángulo opuesto, de manera que se produzca un ángulo recto.
2. Plegar el ángulo recto, con el fin de obtener una forma cuadrada redondeada.
3. Sujetar el cuadrado redondeado, de manera que se produzca un rombo, y apretarlo hacia su talle.
4. Dejar que el cubo se abra ligeramente por sí mismo, de manera que se deforme bajo su propio peso.
5. Sujetar el cubo mientras se abra y colocar la mano derecha en el centro del talle.
6. A continuación, colocar la mano izquierda en la misma posición.
7. Ahora, el cubo debe haber adoptado la forma de un ocho. Levantar el círculo inferior del ocho, de manera que quede por encima del círculo superior del ocho.
8. Ahora el cubo está plegado.
9. Colocar el cubo en la bolsa de transporte redonda de color azul.

### ADVERTENCIA:

- A. No fuerce la varilla desplegada al plegarla de nuevo. Si hiciera falta un esfuerzo grande, la varilla estará plegada incorrectamente. En la dirección correcta, se deja plegar sin problemas.
- B. En caso de utilizar un Cubelite de 1,2 m, abrir sin falta las cremalleras de arriba y de abajo antes de plegar el cubo.

**Plegar el reflector siguiendo los puntos 3-8 arriba reflejados.**



## Ripiegare il Cubelite System secondo il seguente procedimento:

1. Premere diagonalmente un angolo su quello opposto in modo che si formi un angolo.
2. Ripiegare su se stessi i due lati.
3. Tenere il quadrato in modo che formi un rombo e premerlo contro la vita.
4. Far ruotare su se stessi i due angoli opposti in modo che si deformi sotto il proprio peso.
5. Durante l'operazione tenere fermo il cubelite e portare la mano destra al centro della vita.
6. Portare poi la mano sinistra nella stessa posizione.
7. Il cubelite deve ora aver assunto la forma di un otto. Sollevare il cerchio inferiore dell'otto in modo che esso si porti al di sopra del cerchio superiore.
8. Il cubo è ora piegato.
9. Infilare il cubo nella borsa rotonda blu.

### ATTENZIONE:

- A. Non piegare con forza le molle di acciaio armonico interne. Se dovesse essere necessario l'uso della forza, ciò vuol dire che il Cubelite è stato montato male. Montato correttamente, il Cubelite si può ripiegare con facilità.
- B. Col Cubelite di 1,2 m, aprire assolutamente le cerniere superiore e inferiore prima di piegare il cubo.

**Piegare il pannello riflettente seguendo i punti 3-8.**



## Zusammenfalten des Cubelite Systems nach dem folgenden Verfahren:

1. Eine Ecke diagonal in die gegenüberliegende Ecke drücken, so dass ein rechter Winkel entsteht.
2. Den rechten Winkel zusammenfalten, um eine abgerundete quadratische Form zu erzeugen.
3. Das abgerundete Quadrat so halten, dass eine Raute entsteht und diese gegen die Taille drücken.
4. Den Würfel leicht aufspringen lassen, so dass er sich unter seinem eigenen Gewicht verformt.
5. Den Würfel während des Aufspringens festhalten und die rechte Hand in die Mitte der Taille führen.
6. Dann die linke Hand in dieselbe Position führen.
7. Der Würfel muss nun die Form einer Acht angenommen haben. Den unteren Kreis der Acht anheben, so dass er über dem oberen Kreis der Acht liegt.
8. Der Würfel ist jetzt gefaltet.
9. Den Würfel in die blaue runde Transporttasche legen.

### HINWEIS:

- A. Den ausgeklappten Stab nicht mit Gewalt zusammenklappen. Wenn ein großer Kraftaufwand erforderlich ist, wurde der Stab falsch zusammengelegt. In der korrekten Richtung lässt er sich ohne weiteres zusammenlegen.
- B. Wenn ein 1,2 m Cubelite verwendet wird, unbedingt den Reißverschluss oben und unten öffnen, bevor der Würfel gefaltet wird.

**Den Reflektor nach den Punkten 3-8 oben falten.**



## Pour plier votre Cubelite, procédez comme suit :

1. Ramenez un coin vers un autre coin diagonalement opposé en créant un angle droit
2. Pliez les angles des 2 cotés opposés pour faire un carré plat avec les 4 cotés.
3. Prenez le carré ainsi formé par 2 cotés avec l'angle droit au milieu.
4. Pliez le en ramenant les coins opposés l'un vers l'autre vers le haut.
5. Continuez de replier le cube en ramenant votre main droite vers votre buste.
6. Puis ramenez votre main gauche vers vous, les 2 angles du cube vont se superposer.
7. Le cube doit ressembler à un "8" (comme une roue voilée). Ramenez le cercle du bas vers le haut à la rencontre du cercle du haut pour les superposer.
8. Le Cubelite est maintenant replié.
9. Placez le cube dans son sac de transport bleu.

### NOTE:

- A. Ne forcez pas sur l'armature métallique. Si vous devez forcer le cube ne se pliera pas correctement Le cube doit se plier sans effort et naturellement, de "lui même"
- B. Si vous utilisez un Cubelite 120cm, pensez à ouvrir le dessus et le dessous avant de procéder au pliage.

**Pour repliez votre réflecteur suivez les étapes 3 à 8**